Instrukcja obsługi SID116 (v2)





Sterownik silników prądu stałego

z interfejsem USB / RS485 / CAN



P.P.H. WObit E.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel. 61 22 27 422, fax. 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl

Spis treści

1.	Zasady bezpieczeństwa i montażu	4
1.1	Zasady bezpieczeństwa	4
1.2	Zalecenia montażowe	4
2.	Wstęp	5
2.1	Przeznaczenie	5
2.2	Funkcje	6
3.	Opis sprzętu	8
3.1	Rozmieszczenie złączy i kontrolek	8
3.2	Zasilanie	8
3.3	Silnik i rezystor hamujący	9
3.4	Enkoder inkrementalny	9
3.5	Wejścia cyfrowe	10
3.6	Wejście analogowe	10
3.7	Wyjścia	11
3.8	Interfejsy sterujące	11
3.9	Interfejsy komunikacyjne	12
4.	Oprogramowanie SID116 - PC	13
4.1	Połączenie USB z PC	13
4.2	Opis interfejsu aplikacji	13
5.	Konfiguracja sterownika	22
5.1	Pierwsze uruchomienie	22
5.2	Praca w otwartej pętli (tryb PWM)	26
5.3	Strojenie regulatora	26
5.4	Regulacja Prądu	27
5.5	Regulacja Prędkości	28
5.6	Regulacja Pozycji	29
5.7	Hamowanie Dynamiczne (rezystor hamujący)	30
5.8	Obsługa błędów sterownika.	32
6.	Komunikacja MODBUS	33
7.	Parametry techniczne	34

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższą uwagą przez naszych specjalistów i służą wyłącznie jako opis produktu. Na podstawie przedstawionych informacji nie należy wnioskować o określonych cechach lub przydatności produktu do konkretnego zastosowania.

Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów produktu bez powiadomienia.

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń.
- Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujący znak:



UWAGA!

Niedostosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia albo utrudnić posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem.



UWAGA!

Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne wynikające z przepięć, zwarcia oraz usterki czy awarie, których przyczyną jest wadliwa obsługa lub eksploatacja ze strony Kupującego / Użytkownika.



1. Zasady bezpieczeństwa i montażu

1.1 Zasady bezpieczeństwa

- 1. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- 2. Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia (np.: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu).
- 3. Chronić urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub płynów grozi porażeniem prądem elektrycznym i/lub uszkodzeniem urządzenia.
- 4. Podstawowe informacje pozwalające na bezpieczne użytkowanie umieszczone zostały na urządzeniu. W przypadku braku takich informacji, znajdują się one w niniejszym dokumencie.
- 5. Urządzenie, łącznie z jego częściami składowymi, jest wykonane w taki sposób, aby zapewnić jego bezpieczny i prawidłowy montaż oraz przyłączenie.
- 6. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób, który zapewnia jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami wymienionymi powyżej, pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio utrzymywane.
- 7. Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo-telewizyjnych umieszczonych w pobliżu.

1.2 Zalecenia montażowe

Poniżej zawarte zostały zalecenia, do których należy się stosować, by zapewnić poprawną pracę sterownika.

- Sterownik nie powinien być zasilany z tego samego źródła co sterowniki / serwonapędy silników.
- Należy zminimalizować wpływ zakłóceń pochodzących z zewnętrznych źródeł.
- W celu **minimalizacji zakłóceń** przewód łączący silnik ze sterownikiem powinien być **ekranowany**. Zaleca się także stosowanie **pierścienia ferrytowego** na przewodzie silnika przy sterowniku.
- Przewód enkodera powinien być ekranowany i nie powinien biec w pobliżu przewodów silnika.
- Przewody sygnałowe nie powinny biec w pobliżu przewodów silnika i powinny być możliwie krótkie.
- Przy stosowaniu serwonapędów zasilanych z tej samej sieci należy wyposażyć je w odpowiednie filtry zasilania w celu eliminacji zakłóceń mogących wpływać na pracę sterownika. Zastosowanie filtrów może być koniecznie również w przypadku występowania innych zakłóceń z sieci.



Rys. 1. Zalecana pozycja montażu

 Przy montażu zaleca się zachować odpowiednią orientację sterownika w celu odpowiedniego odprowadzenia ciepła. Zaleca się montaż w odstępie minimum 50 mm od kolejnego urządzenia dla zachowania odpowiedniej cyrkulacji powietrza.



2.1 Przeznaczenie

SID116 jest zaawansowanym sterownikiem silników prądu stałego, umożliwiającym kontrolę prądu, prędkości, pozycji i trajektorii z profilem prędkości. Sterownik umożliwia kontrolę silnika prądem ciągłym do 16 A i napięciem do 30 V oraz pracę w 4 kwadrantach (silnik może pracować jako napęd lub prądnica w zależności od aktualnego obciążenia i kierunku obrotów).

Sterownik pozwala na podłączenie enkodera inkrementalnego do kontroli pozycji. Do precyzyjnego bazowania można wykorzystać kanał C enkodera w połączeniu z ogranicznikiem mechanicznym lub czujnikiem krańcowym.

SID116 wyposażony jest w funkcję hamowania dynamicznego (w oparciu o rezystor wewnętrzny, z możliwością podłączenia zewnętrznej rezystancji) oraz funkcję hamowania odzyskowego z konfigurowanym ograniczeniem napięcia. Możliwe jest także podłączenie napędu wyposażonego w hamulec zewnętrzny o prądzie sterującym nie przekraczającym 1 A.

Dedykowane oprogramowanie pozwala w prosty sposób konfigurować tryb pracy sterownika oraz parametry napędu za pośrednictwem interfejsu USB.

SID116 umożliwia przypisanie nastaw (np. zadanej pozycji, prędkości) bezpośrednio do wejść cyfrowych w trybie równoległym/binarnym, obsługę za pośrednictwem interfejsu Modbus (RS485), sterowanie za pośrednictwem wejścia analogowego 0..10 V, interfejsu krok/kierunek, pracę nadążną oraz impulsową regulację pozycji.



Właściwości SID116:

- maksymalny prąd ciągły silnika do 16 A,
- 11 wejść cyfrowych (8 optoizolowanych), w tym 2 szybkie do podłączenia interfejsu krok kierunek, enkodera nadążnego, sygnałów sterujących,
- 2 optoizolowane wyjścia tranzystorowe do 2 A, 3 diody LED,
- 1 wejście analogowe 0..10 V do zadawania wartości,
- komunikacja w sieci MODBUS-RTU (RS485), CAN (opcja)
- obsługa sygnałów: zezwolenia, stopu, kierunku, hamulca, czujników krańcowych, sygnalizacji/kasowania błędów,
- hamowanie dynamiczne (rezystor) / hamowanie odzyskowe,
- złącze USB do konfiguracji,
- zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe.



2.2 Funkcje

Główną funkcją sterownika SID116 jest kontrola pracy napędu z silnikiem prądu stałego zgodnie z w wybranym trybem regulacji i sygnałem sterującym.

Sterownik dla każdego z trybów pracy posiada niezależną pamięć **16 nastaw**. Każda nastawa składa się z wartości liczbowej oraz typu, który określa czy nastawa jest **bezwzględna** (absolutna) lub **względna** (relatywna). Nastawa bezwzględna po wybraniu zostaje bezpośrednio przepisana na wejście zadajnika. Nastawa względna zostaje przepisana na wejście sterownika po zsumowaniu z aktualną wartością zadajnika. Wszystkie nastawy zapisane są w pamięci nieulotnej.





Aktywacja danej nastawy odbywa się poprzez wskazanie jej indeksu. Indeks może zostać wybrany poprzez:

- Protokół Modbus po wpisaniu jego wartości do odpowiedniego rejestru sterującego lub przy pomocy komend Jog,
- Wejścia sterownika:
 - Binarnie wartości poszczególnych wejść traktowane są jako kolejne bity indeksu,
 - Równolegle stan wysoki wejścia aktywuje bezpośrednio indeks nastawy przypisany do niego z zgodnie z priorytetem wejścia,
- Aplikacja PC (USB).

Sterownik pozwala również na bezpośrednie sterowanie wartością zadaną w oparciu o wybrany interfejs sterujący. Wówczas każda zmiana na wejściu interfejsu przekazywana jest na wyjście zadajnika. Użytkownik ma do dyspozycji 4 interfejsy sterujące:

- Wejście Analogowe 0..10 V
- Krok/Kierunek w zależności od stanu wejścia kierunku każde zbocze sygnału kroku powoduje zwiększenie lub zmniejszenie nastawy o 1,
- Enkoder Nadrzędny wartość sygnału kwadraturowego na wejściu przepisana zostaje bezpośrednio do wartości zadanej,
- Impuls AB zbocze na wejściu A powoduje zwiększenie wartości zadanej o 1, zbocze na wejściu B powoduje zmniejszenie wartości zadanej o 1.

Wartość każdego interfejsu sterującego można przeliczyć funkcją liniową (f(x) = ax + b).

Sterownik wyposażony jest w 5 głównych trybów pracy:

- Otwarta pętla (PWM) wartość zadana zostaje przekazana bezpośrednio na wyjście końcówki mocy w postaci wypełnienia sygnału PWM, z kierunkiem zależnym od znaku. Prąd maksymalny jest ograniczony zgodnie z ustawieniami,
- Regulacja prądu/momentu:
 - Regulacja prądu wartość zadana jest prądem zadanym w miliamperach (mA),



- Regulacja prądu z ograniczeniem prędkości maksymalnej wartość zadana jest prądem zadanym w miliamperach (mA), prędkość maksymalna jest ograniczona zgodnie z ustawieniami (tryb wymaga podłączenia enkodera),
- Regulacja prędkości:
 - Regulacja prędkości wartość zadana jest prędkością zadaną w obrotach na minutę (obr./min),
 - Regulacja prędkości z profilem wartość zadana jest prędkością zadaną w obrotach na minutę (obr./min); przyspieszenie, hamowanie i prędkość maksymalna są ograniczone zgodnie z trapezowym profilem prędkości,
- Regulacja pozycji:
 - Regulacja pozycji wartość zadana jest pozycją zadaną wyrażoną w impulsach enkodera (steps).
 - Regulacja pozycji z profilem wartość zadana jest pozycją zadaną wyrażoną w impulsach enkodera (steps); przyspieszenie, hamowanie i prędkość maksymalna są ograniczone zgodnie z trapezowym profilem prędkości,
- **Tryb mieszany**: tryb ten jest połączeniem trybów regulacji pozycji i prędkości z profilem; tryb umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy prędkością a pozycją zadaną, zgodnie z określonymi profilami prędkości, ponadto w tym trybie prędkość określona jest w impulsach z enkodera na sekundę (steps/s), co umożliwia regulację prędkości w zakresie mniejszym niż 1 obr./min.

Pierwsze dwa tryby regulacji nie wymagają sprzężenia zwrotnego od pozycji. Dla poprawnego działania regulacji prądu z ograniczeniem prędkości oraz wszystkich kolejnych trybów niezbędne jest podłączenie do sterownika **enkodera inkrementalnego**. W regulacji pozycji oraz kolejnych trybach istnieje możliwość bazowania napędu w oparciu o kanał C enkodera oraz ogranicznika mechanicznego lub czujnika krańcowego.

Ponadto niezależnie od trybu pracy sterownik wyposażony jest funkcję **dynamicznego hamulca** oraz odzysku energii z hamowania. W przypadku gdy silnik jest w stanie pracy generatorowej (wał silnika jest napędzany przez zewnętrzny układ mechaniczny, np. w wyniku bezwładności lub grawitacji) energia płynąca z silnika zostaje w sposób kontrolowany zwrócona do źródła zasilania, np. ładując akumulatory urządzenia. Nadmiar energii zostaje rozproszony na rezystorze wewnętrznym lub dodatkowym zewnętrznym w przypadku wyższego obciążenia.



3. Opis sprzętu

3.1 Rozmieszczenie złączy i kontrolek

		IN
		1/
		11
		2
	(2)	3
		4
		5
		6
Mater supply		7
	BIT	8
	www.woldt.com.pl	9
		1(
₩+ <u>₹</u>		10
BR- Brake resistor		1.
		1.
	POWER	13
S GNDIN		14
0.0 E	<u> </u>	15
	a artic	16
	enable	17
		18
	983 <u>1</u> 9 8 8	19
ID.5 IO.5 IO.5		20
● 16 IO.6 A/CLK		23
● 17 10.7 B/DIR	S a C	22
● 18 I1.0 ¥≥		23
		24
● 21 ENC-C #	max 24V/2A NOT ISOLATED	25
	9 7 0 +	26
23 ENC-A 2"	H L B P CO CO	2
25 5V out US	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	2
Max 120ms		20
8	66666666	2:
		30
		3.
		3.
1		2:

Tabela :	1. Opis	złączy	sterownika	SID116

Nr	Nazwa	Opis	
1A	VM+	Zasilanie silnika 1236 VDC	
1B	VL+	Zasilanie części sterującej 1236 VDC	
2	GND	Masa	
3	M+		
4	M-		
5	LOAD	Wyjście sterujące zewnętrznym rezystorem hamującym	
6	GND	Masa	
7	AIN	Wejście analogowe 010 V	
8	GNDIN	Masa dla wejść I0.0 – I0.3	
9	10.0	Wejścia cyfrowe	
10	10.1	optoizolowane (524V)	
11	10.2		
12	10.3		
13	GNDIN	Masa dla wejść I0.4 – I0.7	
14	10.4	Wejścia cyfrowe	
15	10.5	optoizolowane (524V)	
16	10.6 /CLK/A	Wejście sygnału kroku / enkodera nadrzędnego	
17	10.7 /DIR/B	Wejście sygnału kierunku / enkodera nadrzędnego	
18	I1.0	Wejścia nieizolowane (524V)	
19	11.1		
20	l1.2		
21	ENC-C	Sygnały enkodera inkrementalnego (524V)	
22	ENC-B		
23	ENC-A		
24	GND	Masa	
25	+5V	Wyjście +5 V dla zasilania enodera (max 150 mA)	
26	Q0.0	146.14-1-	
27	Q0.1	wyjscia	
28	GND	Masa	
29	VDDQ	Zasilanie wyjść	
30	А	RS485	
31	В		
32	L	CAN	
33	Н	CAN	

POWER	Sygnalizacja zasilania sterownika
ENABLE (Q0.2)	Sygnalizacja sygnału ENABLE sterownika
ERROR (Q0.3)	Sygnalizaja błędu sterownika
COMM (Q0.4)	Sygnalizacja komunikacji (RS485/CAN)

3.2 Zasilanie

Zasilanie sterownika

Sterownik posiada osobne zasilanie dla części sterującej (VL+) oraz silnika (VM+). Dzięki temu możliwe jest m.in. odcięcie zasilania od silnika w celu jego bezpiecznego zatrzymania przy jednoczesnym podtrzymaniu zasilania części sterującej oraz zabezpieczeniu części sterującej przy dużych skokach napięcia zasilania silnika.

Do zasilania silnika zaleca używać się zasilacza o napięciu wyjściowym równym napięciu znamionowemu użytego silnika (w zakresie **+12...+36 V)** i odpowiedniej do mocy silnika wydajności prądowej. W przypadku większych



silników, zasilacz powinien pozwolić odebrać energię zwrotną ze sterownika, przez co nie zaleca się stosowania zasilaczy stabilizowanych. W przeciwnym razie należy wyposażyć zasilacze w dodatkowe kondensatory na wyjściu o pojemności min. 4700 μF.

Wyjście +5 V

Sterownik udostępnia napięcie +5 V, które można wykorzystać do zasilania enkoderów lub zewnętrznych potencjometrów podłączonych do wejścia AIN. Maksymalny pobór prądu dla wszystkich wyjść +5 V nie powinien przekraczać **150 mA.**



UWAGA! Zwarcie napięcia +5V z masą (GND) lub zasialniem (VL+/VM+) może spowodować nieodwracalne uszkodzenie sterownika.

3.3 Silnik i rezystor hamujący

Sterownik umożliwia podłączenie silnika DC oraz rezystora hamującego. Zadaniem rezystora jest rozproszenie energii zwracanej przez silnik w wyniku zmiany prędkości obrotowej. Sterownik posiada wewnętrzny rezystor hamujący o rezystancji 10Ω i wydajności 10 W. W przypadku zastosowania napędu o dużej bezwładności istnieje możliwość podłączenia zewnętrznej rezystancji. Do tego celu służy wyjście LOAD (5), drugi koniec należy podłączyć do zasilania sterownika VDC+ (1). Silnik należy podłączyć do wejść M+(3) oraz M-(4), polaryzacja silnika może mieć znaczenie w przypadku wykorzystania napędu z enkoderem.



Rys. 5. Schemat podłączenia silnika oraz dodatkowego zewnętrznego rezystora hamującego (opcjonalnie)

UWAGA!

Po podłączeniu zewnętrznego rezystora hamującego należy odpowiednio ustawić moc i rezystancję rezystora oraz napięcie zasilania sterownika w aplikacji SID116 – PC. Brak lub złe wprowadzenie ustawień może doprowadzić do uszkodzenia sterownika.



impulsów enkodera.

3.4 Enkoder inkrementalny

W trybach regulacji prędkości oraz położenia wymagane jest podłączenie enkodera sprzęgniętego z silnikiem. Zaleca się używać enkoderów z wyjściem typu Nadajnik linii lub Push-Pull o zasilaniu 5...24V. Enkodery o zasilaniu 5 V można zasilić bezpośrednio z wyjścia +5V (maks 150mA).





Rys. 6. Schemat podłączenia enkodera Push-Pull zasilanego z wyjścia +5 V sterownika

W przypadku enkoderów zasilanych z 5V zaleca się stosować możliwe jak najkrótsze oraz ekranowane przewody idące od enkodera do sterownika. Nie należy umieszczać ich tez bezpośrednio przy przewodać idących do silnika. W przeciwnym wypadku występujące zakłocenia na sygnałach z enkodera zakłocenia mogą powodować nieporawną pracę sterownika.

Kierunek zliczania pozycji z enkodera można odwrócić zamieniając linie kanału A i B miejscami

3.5 Wejścia cyfrowe

Wejścia umożliwiają podłączenie zewnętrznych sygnałów sterujących. Wejścia są podzielone na:

- Wejścia z optoizolacją INO.0 INO.7 masa sygnałowa jest oddzielna
- Wejścia bez optoizolacji IN1.0 IN1.2 masa sygnałowa jest wspólna z masą zasilania urządzenia.



Rys. 8. Przykład podłączenia do wejścia z optoizolacją (I0.0 - I0.3)

Parametry:

- optoizolacja
- stan wysoki: 24 V_{DC} (min 2 V, maks. 26 V)
- stan niski: < 2 V_{DC}
- wejścia I0.6 I0.7 są dodatkowo wejściami interfejsowymi pozwalającymi podłączyć nadrzędny enkoder lub sygnały tylko KROK/KIERUNEK



Rys. 10. Wejścia bez optoizolacji (I1.0 - I1.2)

Parametry:

- brak optoizolacji, masa wspólna z zasilaniem sterownika (GND)
- stan wysoki: 24 V_{DC} (min 2 V, maks. 26 V)
- stan niski: < 2 V_{DC}

3.6 Wejście analogowe

Sterownik umożliwia podłączenie zewnętrznego sygnału analogowego. Wejście może zostać wykorzystane jako sygnał zadany dla prądu, prędkości lub pozycji.





Zakres wejścia analogowego sterownika to 0..10 V. Wejście umożliwia bezpośrednie podłączenie sterownika PLC z wyjściem analogowym 0..10 V. W przypadku sterowania wejścia analogowego z potencjometru do zasilania potencjometru można wykorzystać wyjście zasilające enkodera +5 V (25).



3.7 Wyjścia

Sterownik posiada 2 uniwersalne wyjścia, których działanie można skonfigrować w aplikacji SID116-PC



Rys. 12. Wyjścia programowalne z optoizolacją

3.8 Interfejsy sterujące

Sterownik umożliwia podłączenie zewnętrznych interfejsów za pomocą szybkich wejść IO.6 (16) oraz IO.7 (17). Wejścia pracujące jako interfejs nie są filtrowane. Każdy impuls wygenerowany na wejściu zostaje zliczony przez wewnętrzny układ licznikowy i przekazany po przeliczeniu sygnał sterujący. Przykładowe konfiguracje sygnałów interfejsowych przedstawiono poniżej.



Parametry:

- Maksymalna częstotliwość sygnałów 200 kHz
- Zakres napięć 5..24 V
- Optoizolacja

Rys. 13. Przykładowa konfiguracja szybkich wejść dla sygnału krok/kierunek



Parametry:

- Obciążenie ciągłe maks. 1 A przy 24 V na kanał
- Zakres napięć 6..36 V
- Wbudowana dioda zabezpieczająca dla obciążenia indukcyjnego



Rys. 14. Przykładowa konfiguracja szybkich wejść dla sygnału enkodera nadrzędnego

3.9 Interfejsy komunikacyjne

Sterownik umożliwia komunikację w standardzie USB służącą do konfiguracji parametrów sterownika za pośrednictwem aplikacji SID - PC. SID116 wykrywany jest jako standardowe urządzenie typu HID, sterowniki systemowe konieczne do komunikacji zawarte są w systemie operacyjnym.

Parametry:

Maksymalna częstotliwość sygnałów 1 MHz

Dla enkoderów typu otwarty dren/kolektor

należy zastosować rezystory podciągające

Zakres napięć 5..24 V

Optoizolacja

SID został dodatkowo wyposażony w protokół komunikacji MODBUS – RTU po magistrali RS485. Sterownik w magistrali pełni funkcję urządzenia SLAVE. Parametry komunikacji można dopasować przy użyciu Aplikacji PC. Urządzenie posiada wbudowany wewnętrzny terminator linii RS485 (120Ω).



Rys.16. Schemat podłączenia sterownika do magistrali RS485

Domyślne Parametry Komunikacji:

- Baudrate: 38400 bps
- Bit stopu: 1
- Parzystość: Brak
- Ramka: **8 b**
- Adres domyślny : 1



Sterownik posiada wbudowany interfejs CAN (wyprowadzenia 32, 33) dostępny jako opcja.



4. Oprogramowanie SID116 - PC

4.1 Połączenie USB z PC

Konfiguracja i programowanie sterownika odbywa się przy pomocy aplikacji SID116-PC. Sterownik należy połączyć z komputerem PC za pomocą przewodu USB typu A – B mini. Po podłączeniu do komputera można włączyć zasilanie sterownika i uruchomić program SID116 - PC. Poprawna komunikacja będzie sygnalizowana informacją w górnym oknie programu.

UWAGA!

- 1) Połączenie USB należy wykonać zawsze przed włączeniem zasilania sterownika.
- Połączenie USB podatne jest na zakłócenia w sieci zasilającej oraz na zakłócenia elektromagnetyczne występujące w warunkach przemysłowych. W przypadku pojawiania się problemów z komunikacją należy zastosować dodatkowe elementy zabezpieczające w postaci:
- stosowania filtrów sieciowych,
- stosowania przewodu USB dobrej jakości, o długości <1,5 m wyposażonego w koraliki ferrytowe,
 stosowania optoizolowanych HUBów USB po stronie komputera PC.
- Przy większych zakłóceniach może zdarzyć się, że komunikacja nie będzie możliwa.

4.2 Opis interfejsu aplikacji

4.2.1 Okno główne aplikacji

SID116 - PC					
Plik Ustawienia		Panel Auto			
Vizadzenie Nazva: SID116 Stan Polączenia: Polączony Wereja: 0.10 [Standard] Status: Status: Status: Status: REGULACJA	Zapisz / Zatrzymaj Interfejs sterujący: Zapis ust. Rash: Zapisz Ustaw. Fabryczn (* Wogóda) Wrojkóda Binamie Zatrzymaj sink: Stoo Volkata Stoo Otwarta Petta Regulacja Prądu/Momentu Regulacja Prądu/Momentu Regulacja Prędkości Regulacja Prądu/Momentu Regulacja Prędkości	Interfejoy: Wejście Analogowe napięcie[mV]: 18 Wejście Analogowe Wartość [control unt]: 18 Enkoder Nadrzędny Wartość [control unt]: 0 Interfejs Krok/Kerunek Wartość [control unt]:			
Tyb Kontrolera: REGULACJA MOMENTU Tyb Profilu Rampy: NIEAKTYWNY Pozycja (steps):	negustor prącu typu r i z możiwością ograniczenia maksymanej pętokości. Aktywuj Tryb	O Interfejs Impuls AB Wartość (control unit): O			
Prędkość Obr. [rpm]: 9 Prąd [mA] 0.003 -2 Temperatura [C] Napięcie zas. [mV]:	Rejestr Watóść Typ Index Tablicy Nastaw: R1 0 PRAD_BEZWZGLEDNIE Index Tablicy Nastaw: R2 1 PRAD_WZGLEDNIE Watość Nastawy: R3 -1 PRAD_WZGLEDNIE Watość Nastawy: R4 10 PRAD_WZGLEDNIE Watość Nastawy: P5 -10 PRAD_WZGLEDNIE Index Tablicy Nastawy:	Wzmocnienie: Stała: 1 0 Minimum / Maksimum: Mini(0): Min(0): Max(10000):			
52 23 919 PWM: 37 Uchyb Pozycji [steps]: -1	R6 100 PRAD_WZGLEDNIE Typ Nastewy: R7 -100 PRAD_WZGLEDNIE Typ Nastewy: R8 1000 PRAD_WZGLEDNIE Odczyfaj/Zapisz: R9 10 PRAD_BECTYCLEDNIE Odczyfaj/Zapisz: R10 -10 PRAD_BECTYCLEDNIE Odczyfaj/Zapisz:	0 10000 Wejscia/Wyjścia WEJŚCIA:			
Uchyb Prędkości (pm): -1 Uchyb Prędu (mA): 0 Wartość zadana MODBUS / PC: Indukt stałana MODBUS / PC:	Image: register in the set of th				
Watość zadana: Sygnały: Wybierz indeks rejestru: Linit Prędkości R1 R2 P4 R5 R7 R8 R9 R10 Speed Linit (pm) Mini Linit Article					
R11 R12 R13 R14 R15 R16 R16 R12 R12 R12 R14		Wejścia Rownolegie: Wejścia Binamie: R16 R16			

Rys. 17. Okno główne aplikacji

- 1) Pasek narzędzi.
- 2) Informacja o urządzeniu
- 3) Aktualny status pracy sterownika.
- Zakładka umożliwiająca wybranie aktualnego rejestru Modbus.
- 5) Status komunikacji z komputerem PC
- 6) Zapis / odczyt ustawień
- 7) Zakładka wyboru interfejsu sterującego

- Zakładka wyboru trybu regulacji oraz edycji nastaw
- 9) Zakładka statusu i konfiguracji aktualnego interfejsu
- 10) Podgląd wejść wyjść sterownika
- 11) Podgląd sygnałów sterujących
- 12) Ustawienia zaawansowane







<u> </u>		
Zakładka		Opis
		Zakładka informuje o typie i statusie podłączonego urządzenia. W przypadku
Urządzenie		poprawnej komunikacij pola nazwy oraz stanu połaczenia sa podświetlone kolorem
or Equipation in o		zielonym
Nazwa:	SID116	
Stan Połaczenia:	Połaczony	
		Pole wersji wskazuje aktualną wersję oprogramowania sterownika. Obok numeru
Wersja: 0.10 [Standard]		wersji prezentowana jest nazwa modyfikacji. Nazwa "Standard" określa standardowe,
		fabryczne oprogramowanie.
L		
2 · ·		Zakładka inforumuje o aktualnej wartości parametrów.
Status:		Pole stanu sterownika przyjmuje następujące wartości:
Stan Sterownika:		 INICJALIZACJA – sterownik jest uruchomiony, sygnał enable jest
REGULACJA		nieaktywny,
Tryb Kontrolera:		 BAZOWANIE – sterownik wykonuje procedure bazowania.
REGULACIA MOMENTI	1	REGULACIA – sterownik pracuje zgodnje z aktualnymi ustawienjami, paped
REGULACIA MOMENT	,	
Tryb Profilu Rampy:		
NIEAKTYWNY		• ZATRZYMANY – sterownik jest zatrzymany, sygnar stopu awaryjnego jest
Pozycja [steps]:		aktywny
		 BŁĄD/AWARIA – błąd sterownika, napęd jest nieaktywny
0	0	
		Pole trybu kontrolera prezentuje aktualny tryb pracy sterownika.
Prędkość Obr. [rpm]:	Prąd [mA]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0.00	-2	Pole trybu profilu rampy przyjmuje postenujące wartości:
5,65		nore trybu promu rampy przyjinuję następujące waitusti:
Temperatura [C]	Napięcie zas. [mV]:	 NIEAKTYWNY – generator profilu jest nieaktywny
52	23 919	 BŁĄD – dla podanych parametrów nie można wyznaczyć profilu
DW/M-		 OBLICZANIE PROFILU – sterownik wykonuje obliczenie parametrów
		PROFIL:PRZYSPIESZANIE – roznedzanie nanedu
37		 PROFILISTAŁA PREDKOŚĆ – naned no roznadzoniu porusza się ze stała
		 PROFIL.STALA PREDKOSC – napęu po rozpędzeniu porusza się ze starą
Uchyb Pozycji [steps]:	-1	prędkością zgodnie z profilem (trapez)
		 PROFIL:HAMOWANIE – hamowanie napędu
Uchyb Prędkości [rpm]	: -1	 PROFIL:ZAKOŃCZONY – napęd wykonał ruch i oczekuje na nową nastawę
		 PROFIL:ZAKOŃCZONY/STAŁA PREDKOŚĆ – naped osiagnał predkość zadana
Uchyb Prądu [mA]:	0	i porusza się z iej wartościa
		 Pole prędkości prezentuje uśrednioną prędkość sterownika (uśrednianie odbywa się z okresem 100 ms.) Pole prądu wskazuje aktualny prąd dostarczany do silnika w mA. Wartość jest uśredniana zgodnie z filtrem cyklicznym ustawionym z zakładce ustawień zaawansowanych (12). Pole temperatury wskazuje aktualną temperaturę sterownika w stopniach Celsjusza. Pole napięcia zasilania wskazuje napięcie zasilania sterownika w mV. Pole PWM wksazuje aktualną moc przekazywaną na sterownik w % * 10. Pole Uchyb Pozycji wskazuje aktualny błąd pozycji w krokach (różnica pomiędzy pozycją zadaną a aktualną.) Pole Uchyb Prędkości wskazuje aktualny błąd prędkości w [obr./min] (różnica pomiędzy prędkością zadaną a aktualną).
⊂Zapisz / Zatrzym Zapis ust. Flash:	aj Zapisz	Pole Uchyb Prądu wskazuje aktualny błąd prądu w mA (różnica pomiędzy prądem zadanym a aktualnym). Przycisk Zapisz – zapisuje wszystkie ustawienia sterownika do pamięci nieulotnej.
Ustaw. Fabryczn	e: Wczytaj	Przycisk Wczytaj – wczytuje ustawienia fabryczne sterownika.
	Stor	
Zatrzymaj silnik:		Przycisk Stop – umoziiwia zatrzymanie napędu.
		Zakładka wyboru interfejsu sterującego pozwala wybrać źródło sygnału sterującego:

L

Interfejs sterujący: Analogowy © Wejścia Binamie Krok/Kierunek © Wejścia Równolegle Enkoder Nadrzędny Impuls AB @ Modbus / PC	 Analogowy - sterowanie za pośrednictwem wejścia analogowego. Krok/Kierunek – sterowanie za pośrednictwem interfejsu krok/kierunek. Enkoder Nadrzędny – praca nadążna, śledzenie sygnału zewnętrznego enkodera. Impuls AB - tryb sterowania impulsowego. Wejścia Binarnie – sterowanie za pośrednictwem wejść cyfrowych z wartością przeliczoną binarnie na indeks nastawy. Wejścia Równolegle – sterowanie za pośrednictwem wejść cyfrowych z wartością przeliczoną wprost na indeks nastawy (dane wejście aktywuje bezpośrenio przypisany do niego indeks).
	 Modbus/PC – sterowanie z aplikacji PC lub protokołu Modbus RTU poprzez wybur indeksu nastawy.
Interfejsy: Wejście Analogowe napięcie[mV]: 18 Wejście Analogowe Wartość [control unit]: 18 Enkoder Nadrzędny Wartość [control unit]: 0 0 Interfejs Krok/Kierunek Wartość [control unit]: 0 0 Interfejs Impuls AB Wartość [control unit]: 0 0 Programowa Przekładnia Interfejsu: © Wzmocnienie/ Składowa Stała: Wzmocnienie: Stała: 1 0 © Minimum / Maksimum: Min(0): Max(10000): 0 10000	 Zakładka Interfejs wyświetla aktualną wartość danego interfejsu. Pole wejście analogowe – wyświetla aktualne napięcie na wejściu analogowym sterownika wyrażone w miliwoltach (mV) Pole wejście analogowe wartość wyświetla aktualną wartość wejścia analogowego przeliczoną przez przekładnię interfejsu. Pole Enkoder Nadrzędny wartość – wyświetla wartość enkodera nadrzędnego przeliczoną przez przekładnię interfejsu. Obok pola znajduje się przycisk zerowania. Pole Krok/Kierunek – wyświetla wartość interfejsu krok/kierunek przeliczoną przez przekładnię interfejsu. Obok pola znajduje się przycisk zerowania. Pole Impuls AB – wyświetla wartość interfejsu impulsowego przeliczoną przez przekładnię interfejsu. Obok pola znajduje się przycisk zerowania. Pole Impuls AB – wyświetla wartość interfejsu impulsowego przeliczoną przez przekładnię interfejsu. Obok pola znajduje się przycisk zerowania. Pole Impuls AB – wyświetla wartość interfejsu impulsowego przeliczoną przez przekładnię interfejsu. Obok pola znajduje się przycisk zerowania. Programowa Przekładnia Interfejsu – jest przeliczeniem wartości interfejsu przez funkcje liniową. Do wyboru są dwa typy przeliczenia: Tryb Wzmocnienie/Składowa Stała – polega na bezpośrednim wprowadzeniu współczynników Tryb Minimum/Maksimum – polega na podaniu wartości jaką interfejs ma wskazywać dla 0 oraz wartości 10 000. Pole Wzmocnienie pozwala na wprowadzenie wzmocnienia interfejsu sterującego (liczba zmiennoprzecinkowa). Wprowadzanie wartości należy potwierdzić klawiszem ENTER. Pole Składowa Stała pozwala na wprowadzenie wartości należy potwierdzić klawiszem ENTER
	Pole Minimum pozwala na wprowadzenie wartości interfejsu sterującego (liczba zmiennoprzecinkowa) w punkcie 0. Wprowadzanie wartości należy potwierdzić klawiszem ENTER.
	Pole Maksimum pozwala na wprowadzenie wartości interfejsu sterującego (liczba zmiennoprzecinkowa) w punkcie 10 000. Wprowadzanie wartości należy potwierdzić klawiszem ENTER.
Wejścia/Wyjścia WEJŚCIA: 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 Diody LED: 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 Diody LED: 0.6 0.7 0.7 QD Q1 Q2 Q3 Q4 Sygnały: 0.8 ERROR HOME_OK ERROR HOME_OK SPEED OK MIN. LIM MAX. LIM Wejścia Rownolegie: Wejścia Binamie: R16 R16	 Zakładka Wejścia/Wyjścia wyświetla stan wejść oraz umożliwia sterowanie ich stanem. Przyciski Wejść 0.0 – 0.7, 1.0 – 1.2 – wyświetlają stan odpowiednich wejść fizycznych sterownika. Kliknięcie przycisku powoduje wymuszenie stanu wysokiego wejścia. Ustawienia wymuszenia są zapisywane do pamięci nieulotnej i umożliwia aktywacje wejścia wraz ze startem sterownika. Przyciski Q0 – Q4 – wyświetlają stan odpowiednich wyjść fizycznych sterownika. Kliknięcie przycisku powoduje wymuszenie stanu wysokiego wyjścia. Ustawienia wymuszenia są zapisywane do pamięci nieulotnej i umożliwia aktywacje wyjścia wraz ze startem sterownika. Przyciski Q0 – Q4 – wyświetlają stan odpowiednich wyjść fizycznych sterownika. Kliknięcie przycisku powoduje wymuszenie stanu wysokiego wyjścia. Ustawienia wymuszenia są zapisywane do pamięci nieulotnej i umożliwia aktywacje wyjścia wraz ze startem sterownika. Pola sygnałów umożliwiają wyświetlanie wartości wybranych sygnałów. Pole Wejścia Równolegle wskazują indeks wskazywany przez wejścia indeksowe w trybie równoległym. Pole Wejścia Binarnie wskazują indeks wskazywany przez wejścia indeksowe w trybie binarnym.
	binarnym.



4	0114	tawier	ia Bazow	ania			-			_
	Tryb b	azowani	a Duzow.	unu		HOME	ON II	NIT PO	s	
	Pradh	azowan	a			0	_0		•	
	Predko	nść bazo	wania			0				
	Pozvci	ia bazow	ania			õ				
4	02 Pz	arametr	v Regulat	ora						
	Regula	ator pozy	cii Wzmod	cnienie I	Р	0				
	Regula	ator pozy	cii Współ	czynnik	Fee	0				
	Regula	ator pred	kości Wzr	nocnien	ie P	0				
	Regula	ator pred	kości : Wzr	nocnien	ie I	0				
	Regula	ator pred	kości : Wsr	oółczyn	nik F	0				
	Regula	ator prad	u · Wzmoci	nienie P		0 005				
	Regula	ator prad	u · Wzmoci	nienie I		0.09				
4	03 Pa	ramter	v Silnika			0.00				
	Bozdz	ielczość	enkodera			200				
	Prad z	namiono	wy silnika			5000				
	Predk	nść znar	nionowa silr	nika		1000				
	Nanier	nie znam	ionowe silni	ika		12000				
	Nanie	nie źródł	a zaeilania			24500				
	04 Pr	ofil Pre	dkości w	trybie	nen	Pozvci	i			
	Predk	nść mak		1,010	iog.	100	•			
	Przyen	ieszenie				10				
	05 Pr	ofil Pre	dkości w	trybie	nen	Predka	néci			
	Predko	néć mak		uybic	icg.	100	7304			
	Przysn	ieszenie				10				
4	06 Pr	ntokół	Modbus							
	Baudr	ate	-ioubuo			51200	0			
	Adres	urzadzei	nia			1	-			
	Minima	alov czas	komendv.	IOG		65535				
,	07 Fil	trv								
	Filtron	adu				512				
	Filtr we	iścia an	alogowego			512				
	08.0	duga F	ledów							
	Donus	zczalny	hład śledze	nia		65535				
4	09 Us	stawien	ia Hamulo	a						
	Onóźn	ienie za	aczenia			2000				
	Tolera	ncia noz	vcii			10				
4	10 R	zvstor	Hamuiaco							
	Rezust	tancia R	ezvetora	,		10				
	Moc 7	namiono	wa rezvetor	-		10				
	1100 2	amono	na rozystor			10				

Rys. 19. Panel ustawień zaawansowanych

W oknie znajdują się parametry sterownika podzielone na 10 grup. Każdy z parametrów grupy jest przechowywany jest w pamięci nieulotnej sterownika.

Zapis ustawień odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz w oknie głównym aplikacji. Każdy z parametrów posiada opis wyświetlający się po przyciśnięciu nazwy parametrów. Wprowadzenie parametru należy zaakceptować klawiszem ENTER.

Kontrolka Panel Auto włącza funkcję autoukrywania sekcji ustawień zaawansowanych.

Przycisk Zwiń ukrywa parametry poszczególnych grup ustawień.

Przycisk Rozwiń rozwija grupy parametrów pokazując dostępne parametry.

Parametr	Opis
01.Ustawienia bazowania	
Tryb bazowania	Dostępne tryby:
	HOME_ON_INIT_POS – bazowanie wyłączone, tylko zerowanie pozycji
	HOME_ON_CURRENT – bazowanie po przekroczeniu prądu bazowania
	HOME_ON_ZERO_SPEED – bazowanie do wystąpienia prędkości napędu = 0
	HOME_ON_MIN – bazowanie czujnik krańcowy podłączony do wejścia MIN_LIM
	HOME_ON_ENC – bazowanie na kanał C enkodera
	HOME_ON_CURRENT_AND_ENC – bazowanie na przekroczenie prądu maksymalnego a następnie
	na sygnał kanału C enkodera
	HOME_ON_ZERO_SPEED_AND_ENC – bazowanie do wystąpienia zerowej prędkości a następnie
	na sygnał kanału C enkodera
	HOME_ON_MIN_AND_ENC – bazowanie na wejście MIN_LIM a następnie na sygnał kanału C
	enkodera.

Tabela 3. Opis parametrów zaawansowanych



Prad bazowania	Maksymalny prąd w trakcie bazowania wyrażony w mA					
Predkość bazowania	Predkość bazowania w obr./min					
Pozycja bazowania	Pozycja po zbazowaniu – naped po zbazowaniu wykona przejazd na zadaną pozycję (tylko					
	wartości dodatnie)					
02. Parametry Regulatora						
Regulator Pozycji: Wzmocnienie P	Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulatora pozycji					
Regulator Pozycji: Współczynnik Feed Forward	Współczynnik wyprzedzenia pozycji (sprzężenia w przód)					
Pozycji						
Regulator Prędkości: Wzmocnienie P	Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulatora prędkości					
Regulator Prędkości: Wzmocnienie I	Wzmocnienie członu całkującego regulatora prędkości					
Regulator Prędkości: Współczynnik Feed Forward	Współczynnik wyprzedzenia prędkości (sprzężenia w przód)					
Prędkości						
Regulator Prądu: Wzmocnienie P	Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulatora prądu					
Regulator Prądu: Wzmocnienie I	Wzmocnienie członu całkującego regulatora prądu					
03. Parametry Silnika						
Rozdzielczość enkodera	Jest to rozdzielczość enkodera zainstalowanego na wale silnika (wartość znamionowa bez					
	uwzględnienia kwadratury)					
Prąd znamionowy silnika	Prąd znamionowy silnika (sterownik ograniczy prąd maksymalny do tej wartości) wyrażony w mA					
Prędkość znamionowa silnika	Prędkość znamionowa silnika (sterownik ograniczy prędkość maksymalną do tej wartości) w					
	obr./min					
Napięcie znamionowe silnika	Znamionowe napięcie zasilania silnika (sterownik ograniczy napięcie maksymalne do tej wartości)					
	wyrażone w mV. Wartość nie może być wyższa niż wartość napięcia źródła zasilania					
Napięcie źródła zasilania	Napięcie wyjściowe zasilacza zasilającego sterownik w mV. Sterownik powyżej tej wartość					
	przejdzie w tryb hamowania/odzysku energii. Wartość brana jest pod uwagę przy wyznaczeniu					
	ograniczenia napięciowego silnika.					
	Należy wprowadzić wartość maksymalną napięcia, tj. w przypadku zasilania z akumulatorów					
	należy wprowadzić napięcie w pełni naładowanych akumulatorów, w przypadku zasilacza należy					
	zmierzyć rzeczywiste napięcie.					
04. Profil Prędkości w trybie regulacji Pozycji						
Prędkość maksymalna	Ograniczenie prędkości maksymalnej sterownika w obr./min					
Przyspieszenie	Przyspieszenie / Hamowanie profilu w obr./s ²					
05. Profil Prędkości w trybie regulacji Prędkości						
Prędkość maksymalna	Ograniczenie prędkości maksymalnej sterownika w obr./min					
Przyspieszenie	Przyspieszenie / Hamowanie profilu w obr./s ²					
06. Protokół Modbus	1					
Baudrate	Baudrate transmisji w bps. Maksymalnie 115 200					
Adres Urządzenia	Adres urządzenia w magistrali Modbus					
Minimalny czas komendy JOG	Czas podtrzymania komendy JOG przez Modbus. Komenda będzie aktywna przez czas określony					
	w x * 10ms					
07. Filtry	1					
Filtr prądu	Filtr uśrednionego prądu silnika (tryb bazowania, prąd wyświetlany) należy wprowadzić liczbę					
	próbek 11024. Filtr jest filtrem średniej ruchomej z częstotliwością 18 kHz.					
Filtr wejścia analogowego	Filtr wejścia analogowego, należy wprowadzić liczbę próbek 11024. Filtr jest filtrem średniej					
	ruchomej z częstotliwością 1 kHz.					
08. Obsługa błędów						
Dopuszczalny błąd śledzenia	Dopuszczalny błąd pozycji, próg wyzwolenia błędu śledzenia pozycji w krokach (steps)					
09. Ustawienia hamulca mechanicznego						
Opóźnienie załączenia	Czas pomiędzy osiągnięciem prawidłowej pozycji a załączeniem hamulca (ms)					
Tolerancja pozycji	Dopuszczalny błąd pozycji, próg załączenia hamulca w krokach (steps)					
10. Ustawienia rezystora hamującego	1					
Rezystancja rezystora	Rezystancja rezystora hamującego w omach (Ω)					
Moc znamionowa rezystora	Moc znamionowa rezystora hamującego (W)					

i

Wszystkie zmiany parametrów w zakładce ustawień zaawansowanych wymagają potwierdzenia klawiszem ENTER. Trwały zapis ustawień wymaga kliknięcia przycisku Zapisz w oknie głównym aplikacji.

4.2.3 Konfiguracja Wejść - Wyjść.

Wszystkie wejścia-wyjścia sterownika SID116 są mapowalne, tzn. że dla dowolnego wejścia-wyjścia mamy możliwość przypisania dowolnego sygnału z zakresu dostępnych sygnałów. Ponadto dla każdego wejścia wyjścia możemy niezależnie skonfigurować jego polaryzację. Okno konfiguracji wejść-wyjść dostępne jest w głównym menu aplikacji -> Ustawienia -> Konfiguracja We-Wy.



🖳 UstawieniaIO			-		
Wejscie	Przypisane Sygnały	Stan Wejscia	Wejscie wirtualne	Polaryzacja	Konfiguracja
10.0	ENABLE	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
10.1	FAULT_RESET	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
10.2	START_HOME	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
10.3	MAX_LIM + MIN_LIM	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
10.4	R1			l un-	Konfiguluj
10.5	R2	OFF		HIGH	K figu j
10.6	R3	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
10.7	R4	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
11.0	DIR	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
11.1	SOFT_STOP	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
11.2	HARD_STOP	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
Wyjscie	Przypisane Sygnały	Stan Wyjscia	Wyjscie wirtualne	Polaryzacja	Konfiguracja
Q0.0	Brak przypisanej funkcji.	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
Q0.1	Brak przypisanej funkcji.	OFF	OFF	HIGH	Konfigurui
Q0.2 (LED1)	ENABLE	(<u>e</u>)		HIGH	Configurui
Q.J.3 (LED2)	ERROR	Örr	OFF	HIGH	Konfiguruj
Q0.4 (LED3)	Brak przypisanej funkcji.	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj
					Zamknij

Rys. 20. Okno konfiguracji wejść- wyjść

Elementy okna konfiguracji wejść – wyjść:

1 – Numer wejścia fizycznego sterownika

2 – Sygnały przypisane do wejścia, sygnały na wejściu można łączyć na zasadzie sumy logicznej (jednym wejściem

- możemy wyzwolić kilka sygnałów)
- 3 Logiczny stan wejścia
- 4 Wejście wirtualne wymuszenie stanu bieżącego wejścia:
 - ON wymuszenie stanu aktywnego wejścia
 - OFF wymuszenie nieaktywne
- 5 Polaryzacja wejścia:
 - HIGH stan wysoki na wejściu sterownika odpowiada aktywnemu sygnału
 - LOW stan niski na wejściu sterownika odpowiada aktywnemu sygnału
- 6 Konfiguracja sygnałów przypisanych do wejścia
- 7 Numer wyjścia fizycznego sterownika
- 8 Sygnały przypisane do wyjścia fizycznego
- 9 Stan logiczny wyjścia
- 10- Wyjście wirtualne, wymuszenie stanu bieżącego wyjścia:
 - ON Wymuszenie stanu aktywnego wyjścia
 - OFF Wymuszenie nieaktywne
- 11 Polaryzacja wyjścia:
 - HIGH Stan aktywny sygnału odpowiada stanowi wysokiemu na wyjściu
 - LOW Stan aktywny sygnału odpowiada stanowi niskiemu na wyjściu
- 12 Konfiguracja sygnałów przypisanych do wyjścia







4.2.4 Obsługa błędów sterownika.

Okno obsługi błędów dostępne jest menu głównym aplikacji -> Ustawienia -> Obsługa błędów.



Rys. 21. Okno obsługi błędów

Użytkownik ma możliwość konfiguracji błędów.

W oknie w pierwszej kolumnie znajduje się nazwa błędu.

Druga kolumna informuje o statusie błędu:

- Nieaktywny błąd nie jest aktywny
- Aktywny jest aktywny, w zależności od ustawień może wywołać zatrzymanie napędu i przejście w tryb awarii.

Trzecia kolumna okna pozwala wybrać czy błąd ma powodować przejście w tryb awarii. Cztery pierwsze błędy są błędami krytycznymi i nie ma możliwości ich deaktywacji.



5. Konfiguracja sterownika

5.1 Pierwsze uruchomienie



UWAGA!

Podczas pierwszego uruchomienia należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym rozdziale z zachowaniem kolejności wymienionych czynności.

5.1.1 Aktualizacja oprogramowania.

Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się pobranie aktualnego oprogramowania ze strony <u>www.wobit.com.pl</u>. W katalogu z oprogramowaniem znajduje się aplikacja SID116–PC służąca do konfiguracji sterownika oraz aktualna wersja oprogramowania układowego sterownika wraz programem FirmwareUpdater.exe służącym jej aktualizacji.

<u>Przed pierwszym uruchomieniem należy wykonać aktualizację oprogramowania układowego zgodnie z instrukcją</u> zawartą w katalogu.

- 5.1.2 Pierwsze uruchomienie sterownika krok po kroku.
 - I Podłącz zasilanie sterownika następnie podłącz sterownik do komputera PC za pośrednictwem przewodu USB. Pozostałe wejścia/ wyjścia zostaw niepodłączone. Przy pierwszym podłączeniu do komputera nastąpi automatyczna instalacja sterowników systemu operacyjnego. Poczekaj do jej ukończenia.
 - II Uruchom Aplikację SID116 PC.
 - **III** Wczytaj ustawienia domyślne (1) i zapisz ustawienia(2). Po zapisaniu sterownik wykona ponowne uruchomienie co zostanie zasygnalizowane miganiem na przemian diod LED na panelu przednim.

Zapisz / Zatra	zymaj		
Zapis ust. Fla	sh:	Zapisz	(2)
Ustaw. Fabry	czne:	Wczytaj	(1)
Zatrzymaj silni	ik:	Stop	

IV Przejdź do zakładki ustawień zaawansowanych w celu konfiguracji parametrów napędu:

4	03.Paramtery Silnika	
	Rozdzielczość enkodera	0
	Prąd znamionowy silnika	1000
	Prędkość znamionowa silnika	0
	Napięcie znamionowe silnika	30000
	Napięcie źródła zasilania	30000

- Wprowadź rozdzielczość enkodera zamontowanego na silniku. Rozdzielczość podawana jest bez uwzględnienia kwadratury. W przypadku gdy napęd nie zawiera enkodera pozostaw wartość bez zmian.
- Wprowadź prąd znamionowy silnika w mA
- Wprowadź prędkość znamionową jeśli napęd korzysta z enkodera
- Wprowadź napięcie znamionowe silnika w mV
- Wprowadź napięcie zasilania w mV



Podczas pierwszego uruchomienia można podać niższą wartość prądu znamionowego np. 10-25% wartości znamionowej. Pozwoli to na ograniczenie momentu silnika.



UWAGA!

Wprowadzone napięcie źródła zasilania nie może być niższe od rzeczywistego maksymalnego napięcia dostarczanego przez źródło zasilania. Błędne wprowadzenie parametru może uszkodzić sterownik!



V Ustaw sterownik do trybu pracy w otwartej pętli. W tym celu należy wybrać kartę "Otwarta Pętla"(1).
 Następnie kliknąć "Aktywuj Tryb" (2). Nastawy można edytować poprzez kliknięcie wybranej nastawy i zmianę jej wartości w formularzu znajdującym się po prawej stronie (3).

warta Pet	la regulacii (Svor	a) PWM hez sorzeżenia zw	otnego)
trvbie Otw	artei Petli wartość	ć nastawy przekazywanej d	sterownika interpretowana iest bezpośrednio iako wartość
pełnienia	sygnału sterujące	ego silnikiem. Zakres nastav	y zawarty jest od -960 do 960 co odpowiada wartości procentow
emnożone wlacii wwo	ejprzez 10. Np. z osiod -96% do 9	adanie wartości 100 na wej 5%	cie sterownika odpowiada 10% wartości wypełnienia. Zakres
		. ···.	
			(Z) Aktywuj Tryb
ablica Nas	staw		
Rejestr	Wartość	Тур	L des Titles Neders
R1	0	PWM BEZWZGLEDN	E Index Tablicy Nastaw:
R2	1	PWM WZGLEDNIE	-
R3	-1	PWM WZGLEDNIE	Wartość Nastawy:
R4	10	PWM_WZGLEDNIE	Watobe Hastany.
R5	-10	PWM_WZGLEDNIE	
R6	100	PWM_WZGLEDNIE	Typ Nastawy:
R7	-100	PWM_WZGLEDNIE	
R8	1000	PWM_WZGLEDNIE	
R9	10	PWM_BEZWZGLEDN	E Odczytaj/Zapisz:
R10	-10	PWM_BEZWZGLEDN	E
R11	100	PWM_BEZWZGLEDN	E Odczytaj Zapisz
R12	-100	PWM_BEZWZGLEDN	E (3)
R13	1000	PWM_BEZWZGLEDN	E
R14	-1000	PWM_BEZWZGLEDN	E
R15	10000	PWM_BEZWZGLEDN	E
R16	0	PWM BEZWZGLEDN	E

Jako interfejs sterujący należy wybrać opcję Modbus/PC.

Interfejs sterujący:	
Analogowy	Wejścia Binamie
Krok/Kierunek	Wejścia Równolegle
Enkoder Nadrzędny	
Impuls AB	Modbus / PC

VI Do uruchomienia sterownika konieczne jest podłączenie do wejścia sygnału ENABLE. Konfiguracja wejścia znajduje się w oknie konfiguracja wejść-wyjść (patrz 4.2.3). Domyślnie sygnał ENABLE podłączony jest do wejścia IO.O. Zaleca się podłączenie sygnału zatrzymania (HARD_STOP) w przypadku gdy napęd jest sprzęgnięty z obciążeniem mechanicznym.

1	UstawieniaIO	Constant Was over second decast V and	- sparses likes			
	Wejscie	Przypisane Sygnały	Stan Wejscia	Wejscie wirtualne	Polaryzacja	Konfiguracja
	10.0	ENABLE	OFF	OFF	HIGH	Konfiguruj

VII W przypadku gdy silnik wyposażony jest w hamulec mechaniczny należy przeprowadzić jego konfigurację. Konfiguracja wyjść znajduje się w oknie konfiguracja wejść-wyjść (patrz 4.2.3). Poniżej przedstawiono konfigurację dla Hamulca typu NC (Normalnie zamknięty, tj. zasilanie 0 V – hamulec zablokowany, zasilanie 24 V – hamulec odblokowany). Wyjście ma ustawioną niską polaryzację (LOW), co wynika z tego że stan niski powoduje jego zablokowanie. W przypadku hamulca działającego w odwrotny sposób należy ustawić polaryzację wyjścia na wysoką (HIGH).

1	Wyjscie	Przypisane Sygnały	Stan Wyjscia	Wyjscie wirtualne	Polaryzacja	Konfiguracja
	Q0.0	BREAK	OFF	OFF	LOW	Konfiguruj



VIII Ostatnim etapem konfiguracji jest konfiguracja rezystora hamującego. Należy wykonać ją zgodnie z opisem z rozdziału 5.7. W przypadku napędów o niskiej bezwładności/mocy wystarczający jest wewnętrzny rezystor wbudowany w SID116. W sterowniku fabrycznie wbudowano rezystor 10 Ω o mocy 10 W.

4	10.Rezystor Hamujacy		
	Rezystancja Rezystora	10	
	Moc znamionowa rezystora	10	

IX Po ustawieniu wszystkich powyższych parametrów należy wykonać ponownie zapis ustawień (1).

Zapisz / Zatrzymaj		
Zapis ust. Flash:	Zapisz	(1)
Ustaw. Fabryczne:	Wczytaj	
Zatrzymaj silnik:	Stop	

- X Sterownik został wstępnie skonfigurowany do pracy. Następnym krokiem jest uruchomienie silnika w celu sprawdzenia poprawności połączeń. W tym celu do sterownika podłączamy silnik zgodnie z opisem z podrozdziału 3.3.
- XI Po podłączeniu silnika należy aktywować wejście ENABLE. Zaleca się użycie zewnętrznego przełącznika do podania sygnału na wejście. Alternatywnie stan wysoki można również wymusić przy pomocy aplikacji USB klikając przycisk wejścia podłączonego do sygnału ENABLE (rozdział 4.2.1).

0.0	01	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	07
U.U	U.I	0.2	0.5	0.4	0.5	0.0	U.7
1.0	1.1	1.2					

- XII W przypadku gdy napęd wyposażony jest w hamulec poprawnie skonfigurowany sterownik powinien zwolnić blokadę po podaniu sygnału ENABLE, w przeciwnym wypadku należy zmienić polaryzację hamulca lub sprawdzić przewody łączące.
- XIII Następnym krokiem jest wymuszenie ruchu silnika. W tym celu należy zwiększać wypełnienie sygnału PWM o 10% aż do uzyskania ruchu osi silnika. W tym celu wybieramy nastawę R6. Jej wartość domyślna to 100 a typ to "PWM_WZGLEDNIE" co oznacza, że każde ponowne wybranie nastawy zwiększy aktualną nastawę o 100 co daje 10% wypełnienia.

Rejestr	Wartość	Тур	
R1	0	PWM_BEZWZGLEDNIE	
R2	1	PWM_WZGLEDNIE	
R3	-1	PWM_WZGLEDNIE	
R4	10	PWM_WZGLEDNIE	
R5	-10	PWM_WZGLEDNIE	
R6	100	PWM_WZGLEDNIE	

Nastawę można aktywować z panelu znajdującego się w prawym dolnym rogu okna aplikacji.

Wartość za	dana M	ODBUS /	PC:	
Indeks tabli	icy:	R6		
Wartość za	idana:	100		
Wybierz in	deks rej	estru:		
R1	R2	R3	R4	R5
R6	R7	R8	R9	R10
R11	R12	R13	R14	R15
R16				



XIV Każde kliknięcie przycisku R6 powinno powodować zwiększenie wartości sygnału PWM (1) o wartość 100. Powyższą czynność należy powtarzać aż do chwili, w której silnik zacznie się obracać zwracając uwagę na aktualny pobór prądu ze sterownika (2).

Status:	
Stan Sterownika:	
REGULACJA	
Tryb Kontrolera:	
OTWARTA PĘTLA (PWM)
Tryb Profilu Rampy:	
NIEAKTYWNY	
Pozycja [steps]:	
0 (4)	436 200
Prędkość Obr. [rpm]:	Prąd [mA]
(3) 155,00	(2) 904
Temperatura [C]	Napięcie zas. [mV]:
62	23 864
PWM [0.1%]:	
(1) 100	
Uchyb Pozycji [steps]:	-1
Uchyb Prędkości (rpm):	-1
Uchyb Prądu [mA]:	0

Prawidłowo podłączony silnik powinien bez obciążenia powinien zacząć obracać się już przy 10..20% wypełnienia.

W zależności od wariantu napędu należy sprawdzić określone czynniki:

- TYLKO SILNIK należy sprawdzić czy kierunek obrotów jest odpowiedni w przeciwnym wypadku należy zamienić przewody silnika miejscami,
- SILNIK + ENKODER sprawdzamy czy znak przy sygnale PWM (1), Pomiarze prądu (2), Prędkości (3), Pozycji (4) jest zgodny, tzn. wszystkie wartości powinny być dodatnie lub ujemne. W przypadku niezgodności znaków należy zamienić przewody silnika miejscami (zmiana kierunku obrotów) lub zamienić miejscami sygnały A i B enkodera(zmiana kierunku zliczania),
- SILNIK + HAMULEC w przypadku napędu wyposażonego w hamulec należy zastosować się do zaleceń dla powyższych wariantów. Jeśli napęd nie wykona ruchu należy obserwować prąd silnika(2), wysoki prąd może oznaczać zablokowanie napędu w skutek aktywnego hamulca. Jeśli hamulec jest zablokowany należy zmienić polaryzację wyjścia sterującego hamulcem.
- XV Jeżeli w trakcie konfiguracji wystąpiły błędy lub sterownik działa nieprawidłowo np. grzeje się przejdź do rozdziału 5.8. Jeżeli silnik pracuje prawidłowo można go używać w trybie Otwartej pętli.
 Dla uruchomienia trybów regulacji wymagane jest strojenie regulatora 5.3.



5.2 Praca w otwartej pętli (tryb PWM)

Podstawowym trybem pracy sterownika jest tryb otwartej pętli. W trybie tym wartość nastawy jest przekazywana bezpośrednio jako wartość wypełnienia sygnału PWM (ang. Pulse Width Modulation) sterującego silnikiem. Wartość nastawy przeliczana jest w stosunku 1/10. Oznacza to że wartość nastawy równa 1 odpowiada 0.1% wypełnienia sygnału PWM. Znak nastawy wyznacza kierunek obrotów silnika, a zakres regulacji wynosi od -96% do 96% napięcia wejściowego. Przykładowe wartości nastaw:

i

Maksymalne wypełnienie sygnału PWM może być niższe w przypadku gdy aktywne jest ograniczenie napięciowe silnika.

Wartość nastawy R1R16	Typ Nastawy	Wypełnienie PWM	Opis
-960	PWM_BEZWZGLEDNIE	-96%	Silnik wysterowany jest z maksymalnym wypełnieniem w ujemnym kierunku obrotów
-500	PWM_BEZWZGLEDNIE	-50%	Silnik wysterowany jest z 50% wypełnieniem w ujemnym kierunku obrotów
-100	PWM_BEZWZGLEDNIE	-10%	Silnik wysterowany jest z 10% wypełnieniem w ujemnym kierunku obrotów
0	PWM_BEZWZGLEDNIE	0	Silnik zatrzymany
100	PWM_BEZWZGLEDNIE	10%	Silnik wysterowany jest z 10% wypełnieniem w dodatnim kierunku obrotów
500	PWM_BEZWZGLEDNIE	50%	Silnik wysterowany jest z 50% wypełnieniem w dodatnim kierunku obrotów
960	PWM_BEZWZGLEDNIE	96%	Silnik wysterowany jest z maksymalnym wypełnieniem w dodatnim kierunku obrotów
-100	PWM_WZGLEDNIE	Zmniejszenie o 10%	Zmniejszenie aktualnego wypełnienia o 10%
0	PWM_WZGLEDNIE	Bez zmian	Silnik po przyjęciu komendy będzie nadal poruszał się z uprzednio ustawionym wypełnieniem. Funkcja przydatna jest w przypadku sterowania nastawą za pomocą wejść (R1-R10) lub komend Jog
100	PWM_WZGLEDNIE	Zwiększenie o 10%	Zwiększenie aktualnego wypełnienia o 10%

Ponadto w trybie otwartej pętli aktywne jest ograniczenie prądowe. Jeżeli prąd silnika przekroczy prąd znamionowy zadeklarowany w ustawieniach aplikacji. Sterownik ograniczy go do bezpiecznej wartości. Sterownik ma możliwość sygnalizacji przeciążenia zdefiniowaną w oknie obsługi błędów.

5.3 Strojenie regulatora.

5.3.1 Struktura regulatora.





Rys. 22. Struktura regulatora

W sterowniku SID116 zastosowano kaskadowy regulator pozycji. Regulator tego typu składa się z trzech pętli regulacji odpowiedzialnych za osobną wielkość fizyczną. Regulatory połączone są ze sobą tworząc kaskadę. regulatora Oznacza to, że weiściem regulatora podrzędnego steruje wyjście nadrzednego. Regulator sterownika SID116 składa się z regulatora prądu, prędkości oraz pozycji. Wejściem regulatora pozycji jest zadana pozycja. Wyjście regulatora pozycji podłączone jest do regulatora prędkości, regulator prędkości steruje wejściem regulatora prądu. Ze względu na topologię regulatora strojenie należy przeprowadzić rozpoczynając od regulatora prądu. W przypadku gdy napęd wyposażony jest w enkoder należy w pierwszej kolejności nastroić regulator prędkości a następnie pozycji.

UWAGA!

W przypadku korzystania z trybów regulacji prądu/prędkości/pozycji sterownik do prawidłowej pracy wymaga nastrojenia parametrów regulatora.

5.3.2 Przykładowa konfiguracja sterownika.

Poniższe parametry prezentowane są dla następującego zestawu:

Silnik	Buehler 1.13.044.413
	Prąd znamionowy: 7 A
	Napięcie znamionowe: 12 V
	Prędkość znamionowa: 3000 obr./min
Enkoder	MHK40, 3000 imp./obr.
Przekładnia	Brak
Hamulec	Brak
Obciążenie	Stałe, bezwładność 250 g/cm ²

Tabela 5. Zestaw, dla którego prezentowane są parametry

4	03.Paramtery Silnika	
	Rozdzielczość enkodera	3000
	Prąd znamionowy silnika	7000
	Prędkość znamionowa silnika	3000
	Napięcie znamionowe silnika	12000
	Napięcie źródła zasilania	12100





Rys. 24. Nastawy regulatora

5.4 Regulacja Prądu

Tryb regulacji Prądu umożliwia sterowanie zadanym prądem silnika. W celu uruchomienia trybu należy wybrać zakładkę Regulacji Prądu/Momentu i nacisnąć przycisk "Aktywuj Tryb" (1). Wszystkie wartości w tym trybie są określone w mA (np. 1000 = 1000 mA = 1A). Następnie należy wybrać odpowiedni interfejs sterujący w oknie głównym aplikacji w zakładce wyboru interfejsu sterującego 4.2.1.

Nastawy rejestrowe można edytować za pomocą kontrolek formularza (2-6). Indeks wybranej nastawy (2) można wybrać za pomocą listy rozwijanej lub bezpośrednio poprzez kliknięcie wybranej nastawy w tablicy (10). Wartość nastawy (3) jest liczbą całkowitą ze znakiem. Po wprowadzeniu nastawy wciśnięcie klawisza ENTER spowoduje zapis do pamięci sterownika. Typ nastawy (4) określa funkcje z jaką nastawa ma zostać użyta:

- PRAD_BEZWZGLEDNIE wartość nastawy zostanie ustawiona bezpośrednio jako wartość zadana w mA,
- PRAD_WZGLEDNIE wartość nastawy zostanie zsumowana z aktualna wartością zadaną w mA.

Przyciski odczytu (5) i zapisu (6) odpowiadają za pobieranie i wysyłanie tablicy nastaw do sterownika.



AD_BEZV AD_WZG cje: it prędkoś	ny nastaw: NZGLEDNIE - us iLEDNIE - zwięks ici - maksymalna p	tawia nastawę za/zmniejsza prędkość silnił	; jako wartość zadaną v wartość zadaną o nasta ca w [rpm] (wymaga enł	v [mA] wę w [mA] codera) (1)	4ktvwui Trvb
ablica Nas	taw					
Rejestr	Wartość	Тур		Index Tab	ter Menterry	(2)
R1 R2	0 1 (10)	PRAD_B	EZWZGLEDNIE IZGLEDNIE	Index Tab	iicy Ivastaw.	(2)
R3 R4	-1 10	PRAD_W	ZGLEDNIE	Wartość M	lastawy:	(3)
25	-10	PRAD_W	ZGLEDNIE			
86	100	PRAD_W	WZGLEDNIE Typ Nastawy:		wy:	(4)
17	-100	PRAD_W	ZGLEDNIE			
(8	1000	PRAD_W	ZGLEDNIE			
(9	10	PRAD_B	EZWZGLEDNIE	Odczytaj/	Zapisz:	
10	-10	PRAD_B	EZWZGLEDNIE	Oda	-	Zaniaz
11	100	PRAD_B	EZWZGLEDNIE	Udd	cyla	Zapisz
12	-100	PRAD_B	EZWZGLEDNIE	(5)	(6)
(13	1000	PRAD_B	EZWZGLEDNIE	111.74		
(14	-1000	PRAD_B	EZWZGLEDNIE			
15	10000	PRAD_B	EZWZGLEDNIE			
(16	U	PRAD_B	EZWZGLEDNIE			
nit Prędko	sci					
Wyłącz	ony (7)		Włączony(8)			
			Speed Limit [rpm]		(9)	

Rys. 25. Zakładka regulacji prądu/momentu

Funkcja limitu prędkości umożliwia ograniczenie prędkości maksymalnej napędu wyposażonego w enkoder. W celu włączenia limitu prędkości należy skonfigurować enkoder w karcie ustawień zaawansowanych. Wybrać opcję "Włączony" (8) oraz wprowadzić limit prędkości jako dodatnią liczbę całkowitą(9) i potwierdzić klawiszem ENTER.

Jeżeli napęd nie jest wyposażony w enkoder prędkość silnika można ograniczyć za pośrednictwem napięcia. W tym celu należy wybrać opcję "Wyłączony" (7). W zakładce ustawień zaawansowanych należy wprowadzić napięcie znamionowe niższe od aktualnego, spowoduje to ograniczenie napięcia przekazywanego do silnika.



5.5 Regulacja Prędkości

Tryb regulacji prędkości umożliwia sterowanie prędkością zadaną sterownika. W celu uruchomienia trybu należy wybrać zakładkę Regulacji Prędkości i nacisnąć przycisk "Aktywuj Tryb" (1). Wszystkie wartości w tym trybie są określone w obr./min (profil wyłączony (7)) lub w steps/s (profil włączony (8)). Następnie należy wybrać odpowiedni interfejs sterujący w oknie głównym aplikacji w zakładce wyboru interfejsu sterującego 4.2.1.

Nastawy rejestrowe można edytować za pomocą kontrolek formularza (2-6). Indeks wybranej nastawy (2) można wybrać za pomocą listy rozwijanej lub bezpośrednio poprzez kliknięcie wybranej nastawy w tablicy (10). Wartość nastawy (3) jest liczbą całkowitą ze znakiem. Po wprowadzeniu nastawy wciśnięcie klawisza ENTER spowoduje zapis do pamięci sterownika. Typ nastawy (4) określa funkcje z jaką nastawa ma zostać użyta:

• PREDKOSC_BEZWZGLEDNIE – wartość nastawy zostanie ustawiona bezpośrednio jako wartość zadana,

PREDKOSC_WZGLEDNIE – wartość nastawy zostanie zsumowana z aktualna wartością zadaną

Przyciski odczytu (5) i zapisu (6) odpowiadają za pobieranie i wysyłanie tablicy nastaw do sterownika.



ofil Prędko:	ści - umożliwia ogr	aniczenie prędkości maksymalnej	przyspieszenia napęd	A	ktywuj Tryb
ablica Nas	taw				
Rejestr	Wartość	Тур	Index Tab	olicy Nastaw:	(2)
R1	0	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E		
R2	1 (11)	PREDKOSC_WZGLEDNIE			
R3	-1	PREDKOSC_WZGLEDNIE	Wartość	Nastawy:	(3)
R4	10	PREDKOSC_WZGLEDNIE			N-7
R5	-10	PREDKOSC_WZGLEDNIE			
R6	100	PREDKOSC_WZGLEDNIE	Typ Nasta	awy:	(4)
R7	-100	PREDKOSC_WZGLEDNIE			(.)
R8	1000	PREDKOSC_WZGLEDNIE	6		
R9	10	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E Odczytaj/	Zapisz:	
R10	-10	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E		
R11	100	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E Odd	zytaj	Zapisz
R12	-100	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E (5)	(6)
R13	1000	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E	-/	(-)
R14	-1000	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E		
R15	10000	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E		
R16	0	PREDKOSC_BEZWZGLEDN	E		
ofil Prędko	ości	Wactory (9)			

Rys. 26. zakładka regulacja prędkości

Profil prędkości umożliwia określenie maksymalnej prędkości i przyspieszenia z jakim mają wykonywać się zmiany prędkości. W celu aktywacji trybu należy wybrać opcję "Włączony" (8) oraz wprowadzić parametry profilu : prędkość maksymalną (9) oraz przyspieszenie (10).

5.6 Regulacja Pozycji

Tryb regulacji pozycji umożliwia sterowanie pozycją zadaną sterownika. W celu uruchomienia trybu należy wybrać zakładkę Regulacji Pozycji i nacisnąć przycisk "Aktywuj Tryb" (1). Wszystkie wartości w tym trybie są określone w krokach [steps] odpowiadających impulsowi z enkodera z uwzględnieniem kwadratury sygnału. Następnie należy wybrać odpowiedni interfejs sterujący w oknie głównym aplikacji w zakładce wyboru interfejsu sterującego 4.2.1.

ofil Prędko aką zostar	iści - umożliwia oki nie wykonany ruch	reślenie przyspieszenia i maksyn I	alnej prędko	ości	Ak	tywuj Tryb
ablica Na	staw			1		
Rejestr	Wartość	Тур		Index Tab	licy Nastaw:	(2)
R1	0 (11)	POZYCJA_BEZWZGLEDN	IE			(2)
R2	1	POZYCJA_WZGLEDNIE				
R3	-1	POZYCJA_WZGLEDNIE		Wartość N	lastawy:	(3)
R4	10	POZYCJA_WZGLEDNIE		100 B. 100 B. 100		(5)
35	-10	POZYCJA_WZGLEDNIE				
R6	100	POZYCJA_WZGLEDNIE		Typ Nasta	wy:	(4)
37	-100	POZYCJA WZGLEDNIE				
88	1000	POZYCJA WZGLEDNIE				
29	10	POZYCJA BEZWZGLEDN	IE	Odczytaj/	Zapisz:	
R10	-10	POZYCJA BEZWZGLEDN	IE			
311	100	POZYCJA BEZWZGLEDN	IE	Odca	rytaj	Zapisz
312	-100	POZYCJA BEZWZGLEDN	IE	(5)		(6)
R13	1000	POZYCJA BEZWZGLEDN	IE	(5)	,	(0)
R14	-1000	POZYCJA BEZWZGLEDN	IE			
R15	12000	POZYCIA WZGLEDNIE				
R16	0	POZYCIA BEZWZGLEDN	IF			
rofil Prędk	ości	Właczony (8)				

Rys. 27. Zakładka regulacja pozycji



Nastawy rejestrowe można edytować za pomocą kontrolek formularza (2-6). Indeks wybranej nastawy (2) można wybrać za pomocą listy rozwijanej lub bezpośrednio poprzez kliknięcie wybranej nastawy w tablicy (10). Wartość nastawy (3) jest liczbą całkowitą ze znakiem. Po wprowadzeniu nastawy wciśnięcie klawisza ENTER spowoduje zapis do pamięci sterownika. Typ nastawy (4) określa funkcje z jaką nastawa ma zostać użyta:

- POZYCJA_BEZWZGLEDNIE wartość nastawy zostanie ustawiona bezpośrednio jako wartość zadana w krokach [steps],
- POZYCJA_WZGLEDNIE wartość nastawy zostanie zsumowana z aktualną wartością zadaną w krokach [steps].

Przyciski odczytu (5) i zapisu (6) odpowiadają za pobieranie i wysyłanie tablicy nastaw do sterownika.

Profil prędkości umożliwia określenie maksymalnej prędkości i przyspieszenia z jakim mają wykonywać się zmiany pozycji. W celu aktywacji trybu należy wybrać opcję "Włączony" (8) oraz wprowadzić parametry profilu : prędkość maksymalną (9) oraz przyspieszenie (10).

5.7 Hamowanie Dynamiczne (rezystor hamujący)

5.7.1 Funkcja hamowania dynamicznego.

SID116 jest sterownikiem 4-kwadrantowym (4Q). Umożliwia kontrolę silnika zarówno w trybie normalnej pracy napędowej jak i w trybie generatorowym/prądnicowym. W normalnym trybie silnik pobiera energię ze źródła energię mechaniczną zasilania i zamienia ją w napędzając układ mechaniczny. W trybie generatorowym/prądnicowym silnik jest napędzany lub dopędzany przez układ mechaniczny np. w wyniku bezwładności lub grawitacji, energia mechaniczna przekazana w ten sposób na wał silnika zostaje przetworzona w energię elektryczną, która za pośrednictwem sterownika wraca do źródła zasilania. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykorzystania zwróconej energii do ładowania np. akumulatorów w przypadku gdy sterownik pracuje w aplikacji mobilnej.

Zwroty energii w przypadku silników elektrycznych mają z reguły charakter krótkich impulsów o stosunkowo dużej mocy. Nadmiar energii pochodzącej z silnika jest zmieniany na energię cieplną w za pośrednictwem rezystora hamującego.



Rys. 28. Tryby pracy sterownika



W zależności od napięcia zasilania sterownika wyróżniamy następujące tryby pracy sterownika:

- I Stan awaryjny. Poniżej 10 V napięcie zasilania sterownika jest zbyt niskie i nie pozwala na normalną pracę. SID116 przejdzie w stan awaryjny (błąd: Napięcie zasilania <10 V).
- II Stan normalnej pracy. Sterownik przekazuje energię do silnika.
- III Stan normalnej pracy. Sterownik jest w trybie zwrotu energii do źródła zasilania.
- IV Stan normalnej pracy. Sterownik wytraca energię na rezystorze hamującym.
- V Stan awaryjny. Napięcie na silniku jest powyżej napięcia bezpiecznego dla sterownika. Sterownik przechodzi w tryb awaryjny (błąd: Napięcie zasilania >36 V). Hamowanie zwarciowe silnikem.

Użytkownik ma możliwość konfiguracji strefy II i III poprzez ustawienie napięcia znamionowego silnika oraz napięcia zasilania w ustawieniach sterownika. Pozostałe strefy wynikają z konstrukcji sterownika.

5.7.2 Rezystor Hamujący. Dobór parametrów.

W sterowniku wbudowany został rezystor cementowy o rezystancji 10Ω i mocy znamionowej 10 W. Oprogramowanie SID116-PC umożliwia konfigurację mocy oraz rezystancji rezystora hamującego.

8	10.Rezystor Hamujacy		
	Rezystancja Rezystora	10	
	Moc znamionowa rezystora	10	

Rys. 29. Rezystor hamujący

Domyślne parametry zgodne są z ustawieniami wewnętrznego rezystora. Sterownik na podstawie tych parametrów oraz zmierzonego napięcia wyznacza maksymalną moc hamowania. Podczas konfiguracji rezystora należy zwrócić uwagę na ustawienia napięcia znamionowego silnika oraz napięcie zasilania sterownika. Ustawione napięcie znamionowe silnika nie może być wyższe niż ustawione napięcie zasilania sterownika, ustawione napięcie zasilania sterownika musi być niższe od maksymalnego rzeczywistego napięcia źródła zasilania. W przeciwnym wypadku sterownik będzie wytracał nadmiar napięcia na rezystorze.

Przykład: Zasilamy sterownik z akumulatora o napięciu znamionowym 24V, napięcie ładowania takiego akumulatora z reguły jest wyższe i może wynosić ok. 28 V. Napięcie naładowanego akumulatora będzie również wyższe niż 24V. Dlatego jeśli ustawimy napięcie zasilania sterownika na 24V sterownik po przekroczeniu 24V uruchomi rezystor hamujący który będzie próbował obniżyć napięcie do poziomu 24V niezależnie od tego czy napęd jest aktywny lub nie, co oznacza, że akumulator zostanie rozładowany do poziomu 24V. Stąd Napięcie zasilania sterownika w ustawieniach powinno być ustawione na wartość maksymalną, która w naszym przykładzie wynosi 28V. To samo tyczy się zasilaczy, których występują pulsacje napięcia na wyjściu. Należy zmierzyć maksymalne rzeczywiste napięcie zasilania lub podać je z zapasem ok. 10%.

Moc znamionowa rezystora definiowana w aplikacji jest mocą ciągła, przy której rezystor może pracować bez uszkodzenia przez 30 min. W przypadku wbudowanego rezystora istnieje możliwość dziesięciokrotnego przeciążenia mocą pod warunkiem, że czas przeciążenia nie przekracza 5 sekund, a średnia moc przy cyklicznym przeciążaniu nie przekroczy znamionowych 10 W. Oznacza to, że w aplikacji możemy wprowadzić maksymalnie wartość 100 W dla wewnętrznego rezystora pod warunkiem, że hamowanie napędu nie będzie trwało dłużej niż 5 sekund, a czas hamowania nie przekroczy 10% cyklu pracy sterownika.

W przypadku gdy moc rezystora będzie zbyt niska sterownik przejdzie w stan awaryjny (błąd: Napięcie zasilania >36 V) ze względu na napięcie indukowane przez hamujący/nawracający silnik. Konieczne jest zastosowanie zewnętrznego rezystora hamującego. Podłączenie rezystora przedstawiono w rozdziale 3.3. Zewnętrzny rezystor hamujący sterowany jest z tego samego klucza co rezystor wewnętrzny i jest połączony z nim równolegle. Oznacza to, że w trakcie hamowania obydwa rezystory będą przewodzić prąd zgodnie z prawem Ohma. Moc odłożona danym rezystorze będzie zależała od jego rezystancji, dlatego rezystancja zewnętrznego rezystora powinna być niższa od rezystora wewnętrznego.



5.8 Obsługa błędów sterownika.

5.8.1 Opis błędów

TabalaC	Champersonally	CID11C		ـ الد		+ - ·-			a	la La al
Tanela h	STEFOWNIK	SIDIE	imoziiwia	HZVIKOW	nikowi	nosten	no na	stenillacvch	svenatow	niedu
Tubciu 0.	500000000000000000000000000000000000000	0.01100		aL y 110 11	111100101	aostęp	40 114	seepajgeyen	5,610101	Siçuu

Sygnał	Opis	Тур
Napięcie zasilania <10 V	Napięcie zasilania poniżej napięcia minimalnego	
Napięcie zasilania >36 V	Napięcie zasilania powyżej progu maksymalnego	Krytyczny
Przegrzanie układu >105°C	Przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy	
Przeciążenie napędu	Ograniczenie prądowe aktywne dłużej niż 5 s	
Błąd śledzenia prędkości	Przekroczenie dopuszczalnego błędu prędkości, konfiguracja limitu dostępna jest w ustawieniach zaawansowanych – obsługa błędów	Konfigurowalny
Błąd śledzenia profilu	Przekroczenie dopuszczalnego błędu profilu, konfiguracja limitu dostępna jest w ustawieniach zaawansowanych – obsługa błędów	
Błąd wartości profilu	Błędne dane wejściowe profilu	

5.8.2 Postępowanie w przypadku błędów

Tabela 7. Postępowanie w przypadku błędów

Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Uszkodzenie zasilacza lub rozładowanie akumulatora zasilającego	Sprawdzić napięcie zasilające sterownika. Wykonać pomiar w trakcie obciążenia
Niska wydajność prądowa zasilacza / akumulatora	Zmniejszyć prąd znamionowy w ustawieniach silnika
Uszkodzenie zasilacza	Sprawdzić napięcie zasilające sterownika
Jeżeli błąd występuje w trakcie pracy napędu zwłaszcza podczas zmian prędkości silnika,	Należy sprawdzić ustawienia rezystora hamującego 5.7
może to oznaczać zbyt duży zwrot energii z napędu, wykraczający poza moc rezystora	Należy zastosować rezystor większej mocy 5.7
Jeżeli błąd występuje w trakcie ciągłego obciążenia napędu, przy poborze prądu >50% znamionowego	Należy zastosować dodatkowy radiator na sterowniku lub wymusić przepływ powietrza wokół obudowy sterownika
	Ograniczyć prąd znamionowy silnika w ustawieniach
Jeżeli sterownik przegrzewa się w trakcie normalnej pracy przy niskim obciążeniu <50% znamionowego	Należy sprawdzić konfigurację rezystora hamującego, możliwe ustawienie zbyt wysokiej mocy przy rezystorze wewnętrznym
	W przypadku stosowania rezystora zewnętrznego, jeżeli rezystor nie nagrzewa się, należy sprawdzić poprawność podłączenia rezystora zewn.
	Jeżeli używane jest wyjście +5V należy sprawdzić czy pobór prądu na wyjściu nie przekracza 150 mA, przekroczenie prądu może wywołać przegrzanie wbudowanego stabilizatora napięcia.
Napęd jest zblokowany, obciążenie jest zbyt duże. Silnik pracuje z prądem ograniczenia	Sprawdzić obciążenie mechaniczne silnika. Zwiększyć prąd znamionowy w dopuszczalnym zakresie.
Występuje podczas trybu regulacji prędkości lub pozycii bez profilu w momencie gdy	Jeżeli napęd reaguje ze zbyt niską dynamiką, przy czym prad nie wchodzi w ograniczenie.
napęd nie jest w stanie utrzymać zadanej	wówczas należy dostroić regulator sterownika
prędkości	Jeżeli prąd w trakcie ruchu wchodził w ograniczenie, możliwe obciażenie napedu
	Możliwa przyczynaUszkodzenie zasilacza lub rozładowanie akumulatora zasilającegoNiska wydajność prądowa zasilacza / akumulatoraUszkodzenie zasilaczaJeżeli błąd występuje w trakcie pracy napędu zwłaszcza podczas zmian prędkości silnika, może to oznaczać zbyt duży zwrot energii z napędu, wykraczający poza moc rezystoraJeżeli błąd występuje w trakcie ciągłego obciążenia napędu, przy poborze prądu >50% znamionowegoJeżeli sterownik przegrzewa się w trakcie normalnej pracy przy niskim obciążeniu <50% znamionowegoNapęd jest zblokowany, obciążenie jest zbyt duże. Silnik pracuje z prądem ograniczeniaWystępuje podczas trybu regulacji prędkości lub pozycji bez profilu w momencie gdy napęd nie jest w stanie utrzymać zadanej prędkości



		jest zbyt duże i należy założyć większą tolerancję dla błędu w 5.8
	Występuje w trybach regulacji pozycji i prędkości z profilem w momencie gdy napęd nie jest w stanie utrzymać zadanego	Jeżeli napęd reaguje ze zbyt niską dynamiką, przy czym prąd nie wchodzi w ograniczenie, wówczas należy dostroić regulator sterownika
Błąd śledzenia profilu	profilu.	Jeżeli prąd w trakcie ruchu wchodził w ograniczenie, możliwe obciążenie napędu jest zbyt duże i należy założyć większą tolerancję dla błędu w 5.8 lub zmniejszyć prędkość maksymalną lub przyspieszenie
		profilu
Błąd wartości profilu	Występuje gdy zadana pozycja/prędkość nie jest możliwa do osiągnięcia w aktualnym stanie/położeniu napędu przy określonych parametrach profilu	Należy zmienić parametry profilu prędkości dla używanego trybu
Napęd rozpędza się do maksymalnej prędkości przeciwnie do kierunku zadanej nastawy	Uszkodzenie enkodera lub niepoprawne podłączenie przewodów	Sprawdzić działanie enkodera . Sprawdzić czy kierunek zliczania impulsów z enkodera pokrywa się z polaryzacją silnika
Napęd wydaje pisk w trakcie pracy z regulatorem	Przeregulowanie regulatora prądu	Należy zmniejszyć nastawy regulatora prądu
Napęd wpada w drgania lub oscylacje w trakcie pracy	Przeregulowanie regulatora pozycji lub prędkości	Należy sprawdzić i ewentualnie zmniejszyć nastawy regulatora prędkości lub pozycji

6. Komunikacja MODBUS

Sterownik pozwala na komunikację z urządzeniem nadrzędnym (MASTER) w protokole MODBUS-RTU. Komunikacja odbywa się poprzez port RS485.

Parametry transmisji

- Domyślny adres: 1 (konfigurowane w zakresie 1..126)
- Domyślna prędkość transmisji: **38400 b/s** (dostępne prędkości 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)
- Bity stopu: **1**, Parzystość: **brak**
- Timeout: **750µs** (maksymalny czas odstępu między kolejnymi bajtami w ramce)

Opis komunikacji, spis rejestrów użytkownika i sposób sterowania napędami przez MODBUS-RTU dostępny jest w dokumentacji "*SID116_protokol_MODBUS.pdf*"



7. Parametry techniczne

Opis	Parametr
Zasilanie silnika (VM+)	Napięcie : 12 36 VDC, pobór prądu zależy od prądu silnika
Zasilanie części sterującej (VL+)	Napięcie : 12 36 VDC, 150mA
Silnik	Napięcie maks.: 30 V Prąd ciągły maks.: 16 A Częstotliwość kluczowania: 18 kHz
Enkoder silnika	Typ: Inkrementalny Napięcie: 5-24 V Maks. Częstotliwość: 1 MHz
Hamulec mechaniczny	Napięcie: 10 – 36 V (zależne od VQ+) Prąd maks .: 1 A
Wewnętrzny rezystor Hamujący	Rezystancja : 10 Ω Moc : 10 W / 30 min Przeciążalność : 10x Moc maks. : 100W / 5 sek
Zewnętrzny rezystor Hamujący (opcja)	Rezystancja 0.47 – 10 Ω Prąd maks. 50A Moc maks. 1000W
Wejścia IN0.1 IN0.8	Optoizolacja: tak Stan niski: poniżej 2 V Stan wysoki: +5+24 V
Wejścia IN1.0 IN1.2	Optoizolacja: brak Stan niski: poniżej 2 V Stan wysoki: +5+24 V
Wyjścia Q0 Q1	Typ : tranzystor P-MOS Prąd ciągły: maks. 1 A
Zasilanie wyjść	Napięcie na zaciskach VQ+: 6– 36 V
Wyjście +5V	Maks. prąd : 150mA
Wejście analogowe AIN	Napięcie: 0 10 V Rozdzielczość pomiaru: 0.006 V
Regulacja pozycji	Okres regulacji : 8 ms (125 Hz)
Regulacja prędkości	Okres regulacji: 1 ms (1 kHz)
Regulacji prądu	Okres regulacji : 0.125 ms (8 kHz)
Komunikacja	RS485: Protokół komunikacyjny: MODBUS - RTU SLAVE CAN (opcja): Protokół komunikacyjny CAN / CANopen USB: 2.0 (HID): Konfiguracja parametrów
Zakres temperatur pracy	550°C
Masa	280 g (bez radiatora)
Obudowa	139x80x30 mm (bez radiatora), mocowanie na szynę DIN
Stopień szczelności	IP20

Tabela 9. Parametry techniczne

